


OZONE[®]



DEPOWER MANUAL



DANKE

Danke, dass Du dich für einen Ozone Kite entschieden hast. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Kites mit bahnbrechender Leistung zu bauen, die einfach zu handhaben sind, Spaß machen und sehr sicher in der Benutzung sind - ganz egal auf welchem Stand Dein Können ist.

Wir von Ozone kiten mit Leidenschaft und diese Leidenschaft stecken wir in die Entwicklung unserer Schirme, die wir sehr gerne selber benutzen.

Wir sind stolz auf die Qualität unserer Produkte und versuchen ständig die besten Komponenten und Materialien in unsere Entwicklungen einfließen zu lassen. Alle Kites und Zubehör werden in unserer eigenen Produktionsstätte in Vietnam hergestellt. Das garantiert einen sehr hohen Qualitätsstandard auf welchen wir stolz unsern Namen Ozone setzen. Bei näherer Betrachtung unserer Kites werden Dir die Qualität und die Konstruktionsdetails schnell auffallen. Diese Qualität und die Liebe zum Detail garantieren, dass jeder Kite auch nach vielen Flugstunden sein Konstantes Handling, die Leistung und das Aussehen behält.

FRA • POUR TÉLÉCHARGER CE MANUEL DANS VOTRE LANGUE, ALLEZ SUR LE PAGE DU PRODUIT ET CHOISISSEZ VOTRE KITE >> WWW.FLYOZONE.COM

ESP • PARA DESCARGAR ESTE MANUAL EN SU IDIOMA DIRÍJASE A LA PÁGINA DEL PRODUCTO DEL MODELO DE SU COMETA >> WWW.FLYOZONE.COM

ITA • PER SCARICARE QUESTO MANUALE NELLA VOSTRA LINGUA, ANDATE ALLA PAGINA PRODOTTI DEL KITE IN VOSTRO POSSESSO >> WWW.FLYOZONE.COM

DE • UM DIESE ANLEITUNG IN DEINER SPRACHE HERUNTER ZU LADEN, GEHE AUF DIE PRODUKTSEITE DES KITES, WELCHEN DU BESITZT >> WWW.FLYOZONE.COM

GARANTIE

Ozone garantiert dem direkten Erwerber, dass dieses Produkt frei von bedeutenden Defekten im Material oder Verarbeitung ist. Diese Garantie gilt sechs Monate beginnend ab Kaufdatum.

Diese Garantie beinhaltet die folgenden Einschränkungen:

- Die Garantie ist nur dann gültig, wenn das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch benutzt wurde. Sie beinhaltet keine Produkte, welche in Verleih- oder Lehrbereichen verwendet wurden.
- Ozone nimmt die abschließende Garantiermittlung vor, welche eine Inspektion und/oder Fotos des Equipments erfordern könnten, welche die Defekte deutlich zeigen. Falls nötig, müssen diese Informationen mit Porto im Voraus gezahlt zu dem entsprechenden Ozone-Händler geschickt werden.
- Wenn ein Produkt von Ozone als defekt erachtet wird, beinhaltet die Garantie nur die Reparatur oder den Austausch des defekten Produkts.
- Ozone ist nicht verantwortlich für weitere eventuell anfallenden Kosten, Verluste oder Schäden verursacht als Resultat aus der Benutzung des Produkts.
- Die Garantie beinhaltet keine Schäden verursacht durch falsche Anwendung, Nachlässigkeit oder normale Abnutzung und Verschleiß eingenommen, jedoch nicht darauf beschränkt; Ebenso werden Schäden verursacht durch den Aufbau mit anderen als Ozone Komponenten, Schäden durch übermäßige Sonneneinstrahlung, Schäden durch unsachgemäßen Umgang oder Verstaun, Schäden verursacht bei der Benutzung in Wellen oder in der Brandung und Schäden verursacht durch jegliche andere als Defekte oder Herstellerfehler von der Garantie nicht gedeckt.
- Diese Garantie ist rechtsunwirksam, wenn irgendeine, nicht autorisierte Reparatur, Änderung oder Modifikation an einem Teil der Ausrüstung vorgenommen wurde. Die Garantie für jedes repariertes oder ausgetauschtes Equipment ist gültig ab Kaufdatum. Der Kaufbeleg muss jedem Garantieanspruch beigelegt werden.
- Der Name des Händlers und das Kaufdatum müssen klar und deutlich lesbar sein.
- Eine Garantie, welche über die hier angeführten Punkte ausgedehnt ist, ist rechtsunwirksam.

Garantieansprüche

- Garantieansprüche können nur bearbeitet werden, sofern das Produkt auf unserer Internetseite registriert wurde. (gehe hierzu auf www.flyozone.de, um Deinen Kite zu registrieren).
- Garantieansprüche müssen bearbeitet werden und eine Rücklieferungsberechtigung muss ausgestellt werden, bevor das Produkt zum entsprechenden Ozone Händler gesandt wird, bei welchem es erworben wurde

HAFTUNGSBEDINGUNGEN

OZONE KITES LTD HAFTUNGSBEDINGUNGEN, VERZICHT AUF RECHTSANSPRÜCHE, ÜBERNAHME VON RISIKEN

Beim Aufbauen und/oder Benutzen dieses Ozone Produkts stimmst Du zu, die Produkteinweisung durch die Ozone Anleitung gelesen und verstanden zu haben, bevor Du das Ozone Produkt in irgendeiner Weise benutzt hast, eingenommen aller Einweisungen und Warnungen, die in dieser Anleitung enthalten sind. Zusätzlich stimmst Du zu, dass Du sichergestellt hast, dass jeder zusätzliche oder nachfolgende Benutzer des Ozone Produkts die Anleitung gelesen und verstanden hat, bevor Du ihm gestattest Dein Ozone Produkt zu benutzen.

ÜBERNAHME VON RISIKEN

Der Gebrauch des Ozone Produkts und jeglichen Komponenten dessen beinhalten gewisse Risiken, Der Gebrauch des Ozone Produkts und/oder jeglichen Komponenten des Produkts bergen gewisse Risiken, Gefahren und Zufälle, welche in gefährlichen Verletzungen bis hin zum Tode von Benutzern und nicht-Benutzern aus dritter Partei enden können.

Bei der Benutzung von diesem Ozone Produkt übernimmst und akzeptierst Du jegliche bekannten und unbekanntem Risiken von Verletzungen von Dir und Dritten wenn Du dieses Produkt gebrauchst. Die Risiken, welche dieser Sport mit sich bringt, können stark reduziert werden, wenn Du dich an die Warnhinweise hältst, welche in der Anleitung aufgelistet sind, und den gesunden Menschenverstand gebrauchst.

BEFREIUNG UND VERZICHT AUF RECHTSANSPRÜCHE

Unter Berücksichtigung des Verkaufs des Ozone Produkts an dich, erklärst Du dich damit einverstanden, die Vertragsbedingungen wie folgt in vollem Umfang zu akzeptieren:

AUF JEDLICHE UND ALLE RECHTSANSPRÜCHE ZU VERZICHTEN, welche Du jetzt oder in Zukunft gegen Ozone Kites LTD und alle mit durch den Gebrauch des Produkts oder dessen Komponenten verbundenen Parteien hast.

Ozone Kites LTD und alle verbunden Parteien von jeglicher Haftung für Verlust, Schaden, Verletzung oder Kosten, die Du oder jeglicher sonstige Benutzer des Produkts oder nächste Angehörige als Resultat aus dem Gebrauch des Ozone Produkts durch jegliche Gründe tragen muss, ZU BEFREIEN.

Im Falle deines Todes oder der Erwerbsunfähigkeit, sollen alle Vorkehrungen geltend sein und an die Erben, nächsten Verwandten, Nachlassverwalter, Administratoren, Rechtsnachfolger und Vertreter gebunden sein. VMit Ozone Kites LTD verbundene Parteien haben keine mündlichen oder schriftlichen Vertreter als hier im Folgenden und in der Anleitung des Ozone Produkts angeführt.

WARNUNGEN

LES DIE FOLGENDEN PUNKTE BEVOR DU DEINEN KITE AUFBAUST:

WARNUNGEN:

- Kiten kann gefährlich sein.
- Bewahre oberste Vorsicht, wenn Du dieses Produkt gebrauchst.
- Falscher Gebrauch dieses Produkts kann in gefährlichen Verletzungen enden oder gar bis zum Tode führen.
- Benutze dieses Produkt nur, wenn Du in körperlich guter Verfassung bist.
- Handle niemals rücksichtslos (indem Du in die Luft springst oder dich selbst festbindest), wenn Du dieses Produkt benutzt.
- Du bist sowohl für Deine eigene Sicherheit, als auch für die Anderer verantwortlich, wenn Du dieses Produkt benutzt.
- Wenn Du unter 18 Jahre alt bist, sollten deine Eltern oder gesetzlichen Vertreter diese Warnungen gelesen haben. Du solltest dieses Produkt nicht benutzen, wenn Du unbeaufsichtigt bist.
- Durch den Gebrauch dieses Produkts setzt sich der Benutzer vielen unvermeidbaren und unvorhersehbaren Risiken, Gefahren und Zufällen aus.
- Benutze dieses Produkt niemals unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
- Diese Anleitung bezieht sich auf das aktuelle Produkt mit dem es geliefert wird. Keine Informationen hierin beziehen sich auf vorhergehenden und/oder andere Produkte. Lies und verstehe stets alle Warnungen und Instruktionen für alle andere Produkte, die Du benutzt. Um Anleitungen älterer Produkte zu lesen, besuche www.flyozone.com.

WICHTIGE SICHERHEITSGESAMTREGELN:

- Vor dem Gebrauch dieses Produkts musst Du Unterrichtsstunden von einem zertifizierten Lehrer/ Schule nehmen. Versuche niemals einen Kite zu fliegen, ohne vorher von einem zertifizierten Kitelehrer unterrichtet worden zu sein.
- Dieses Produkt ist keine persönliche Auftriebsseinheit. Trage immer eine von der Rettungswache geprüfte Schwimmweste, wenn Du dieses Produkt in Wassernähe benutzt.
- Prüfe Dein Equipment vor dem Gebrauch immer sorgfältig.
- Nehme grundsätzlich einen Helfer für das Starten und Landen deines Kites mit.
- Lerne erst das Fliegen mit einem kleinen Zweileiner Kite, bevor Du es mit einem größeren und komplexeren Kite versuchst.
- Gestatte niemals einer Person, welche keinen Bezug zum Traction-Kiting hat dieses Produkt ohne erfahrene Hilfestellung zu benutzen.

- Benutze dieses Produkt niemals ohne ein Safety-Leash-System. Ein vom Piloten getrennter Kite ist für Jedermann windabwärts extrem gefährlich.
- Das Steuerungssystem ist mit einem passiven Sicherheitssystem ausgestattet, welches zur Funktion vom Benutzer ausgelöst werden muss.
- Das Leash-System ist keine permanente Verbindung zu diesem Produkt. Verbinde dich niemals dauerhaft mit dem Kite oder einem dessen Komponententeil.
- Benutze dieses Produkt niemals mit einem anderen Steuerungssystem oder Safety-Leash. Benutze ausschließlich die mitgelieferten Handles oder Bar, da Bars anderer Hersteller nicht mit dieser Konstruktion kompatibel sind. Dadurch würde das Sicherheitssystem nicht funktionieren.
- Trage immer ein Helm, Knie/Ellbogen Schoner, Handschuhe, Schuhe und Augenschutz, wenn Du dieses Produkt benutzt.
- Benutze immer ein hochwertiges, speziell für Kitezwecke entwickeltes, Trapez.
- Gewöhne Dich an Dein Schnellauslösesystem, indem Du es regelmäßig in gefahrenlosen Situationen testest.
- Reinige Dein Schnellauslösesystem nach jeder Session in frischem Wasser. Schnellauslösesysteme haben eine begrenzte Lebensdauer und müssen oft kontrolliert und ausgetauscht werden.
- Löse das Safetyssystem regelmäßig aus und baue es wieder zusammen, um jeder Zeit über Funktion und Wirkung Bescheid zu wissen. Nur so kannst Du sicherstellen, dass Du in jeder Situation weißt, wie Du es benutzen musst, und dass sie jeder Zeit korrekt und sicher für die Benutzung zusammengebaut sind.
- Wenn du eine Bar mit mechanischem Schnellauslösesystem hast, muss es nach 250 Stunden Kiten geprüft werden. Tausche Dein Schnellauslösesystem oder Safety-Leash vor dem Gebrauch, wenn Du ein Anzeichen von Abnutzung siehst. Der Verschleiß an Deinem Schnellauslösesystem ist keine Garantieangelegenheit.
- Handle niemals rücksichtslos (indem Du in die Luft springst oder dich selbst festbindest), wenn Du dieses Produkt benutzt.

ACHTE AUF SICHERE WETTERBEDINGUNGEN:

- Erlerne die Benutzung dieses Produkts niemals bei Windgeschwindigkeiten über 10 Knoten.
- Wir empfehlen dringlichst einen Windmesser zu kaufen, um die tatsächliche Windgeschwindigkeit zu messen. Studiere den Wind, um die Geschwindigkeiten besser zu verstehen.
- Benutze dieses Produkt niemals bei Starkwind.
- Benutze dieses Produkt niemals in Stürmen oder bei Gewitter.
- Benutze dieses Produkt nur, wenn Du in stehender Position verweilen kannst.
- Benutze dieses Produkt niemals, wenn die Windbedingungen über deinem Level liegen
- Benutze dieses Produkt niemals in ablandigen Windbedingungen nahe am Wasser.




WÄHLE EINEN SICHEREN ORT:

- Beachte immer die lokalen Regeln und Vorschriften, wenn Du dieses Produkt benutzt.
- Benutze dieses Produkt niemals in der Nähe von Stromleitungen, Bäumen, Büschen, Straßen, Autos oder Flughäfen.
- Benutze dieses Produkt nur, wenn Du 100m Freiraum windabwärts und in beide Seiten deiner Startposition hast. Der Kite kann Dich unerwartet und mit großer Kraft windabwärts ziehen.
- Fliege deinen Kite niemals über anderen Menschen oder Tieren. Betrachter sollten sich immer hinter dir aufhalten, wenn Du dieses Produkt gebrauchst.
- Benutze dieses Produkt niemals auf vielbesuchten Stränden oder Wiesen.
- Benutze dieses Produkt niemals, wenn Du nicht schwimmen kannst, oder in guter körperlicher Verfassung bist.
- Übe dich im Starten, Landen und Selbstrettungstechniken, bevor Du dieses Produkt in der Nähe des Wassers benutzt.

ACHTE BESONDERS AUF DIE FLUGLEINEN:

- Fasse niemals an die Flugleinen, wenn der Kite in Gebrauch ist. Flugleinen sind extrem gefährlich, wenn sie unter Spannung sind und können dadurch Verletzungen hervorrufen, die in schlimmsten Fällen bis zum Tode führen.
- Benutze dieses Produkt niemals mit verschlissenen Leinen. Eine Leine, welche unter Spannung reißt kann zu schweren Verletzungen oder bis zum Tode führen.
- Kontrolliere deine Leinen vor jedem Gebrauch auf Knoten. Knoten reduzieren die Traglast der Leinen erheblich.
- Halte dich fern von verdrehten Flugleinen, solange der Kite nicht am Boden gesichert ist. Ein ungesicherter Kite kann selbstständig und unerwartet starten und zu schweren Verletzungen oder bis zum Tode führen.
- Mach es Dir oder Anderen immer unmöglich zwischen die Handles/Bar und den Kite zu kommen, wenn dieses Produkt in Gebrauch ist.




WIND

STÄRKE	KNOTEN	MPH	METER/SEC	KMH	AN LAND
0	<1	<1	<0-0.2	<1	Windstille, Rauch steigt vertikal. Geh Paragliden/Basejumpen/Hang-Gliden
1	1-3	1-3	0.3-1.5	1-5	Rauchbewegung zeigt Windrichtung. Es kommt - mach die großen Größen startklar!
2	4-6	4-7	1.6-3.3	1-5	Wind ist im Gesicht spürbar, Blätter rasseln. Cruisen auf dem Mountainboard/Buggy/Snowkite
3	7-10	8-12	3.4-5.4	12-19	Blätter in Bewegung, leichter Flaggenausschlag. Spaß auf dem Mountainboard/Buggy/Schnee
4	11-16	13-18	5.5-7.9	20-29	Flaggen flattern, kleine Äste in Bewegung. Jetzt gehts ans Eingemachte - Springen beginnt
5	17-21	19-24	8.0-10.7	30-38	Kleine Bäume beginnen zu schwingen. Genuss, voll angepowered, Grinsen
6	22-27	25-31	10.8-13.8	39-50	Große Äste in Bewegung. Nur für Erfahrene mit riesigem Grinsen
7	28-33	32-38	13.9-17.1	51-61	Gesamte Bäume in Bewegung. Hardcore Fahrer sind unterwegs!
8	34-40	39-46	17.2-20.7	62-74	Probleme beim Gehen! Massaker für Fahrer, lieber im Gemütlichen entspannen und Ozone DVD schauen

WINDFENSTERRAND

WINDRICHTUNG=MAXIMALE POWER




Minimale Power




Maximale Power

WINDFENSTERRAND=MINIMALE POWER



AUFBAU



AUFBAU

➤ ACHTUNG: Du musst Deinen Kite vor dem Verwenden noch aufbauen. Bauen Deinen Schirm zum ersten Mal unter 12 km/h Wind auf um Dir und Anderen keinen Schaden zuzufügen.


- Nimm den Kite aus dem Rucksack und lege ihn auf den Boden in Windrichtung.
- Schlage das Flügelende, welches in den Wind zeigt um und lege Schnee, Sand oder Dein Borad darauf, damit der Kite nicht wegfiegt.
- Löse das Speedsystem aus der Klettbandhalterung und breite es auf dem Boden aus.
- Nimm die Bar und wickle die Leinen 90° zum Kite ab (Die Leinen sind bereits auf der Bar aufgewickelt)
- Verbinde die Leinen mit dem Kite nach dem Nummernsystem und vergewissere dich, dass alle Leinen voneinander frei sind.

Jetzt bist Du bereit los zu legen!


➤ KITE AUFBAU



➤ BAR AUFBAU



➤ ALLE LEINEN WERDEN VIA BUCHTKNOTEN BEFESTIGT.



SICHERHEIT



WICHTIG: Alle Ozone Sicherheitssysteme erfordern im Notfall das manuelle Betätigen Durch den Benutzer selbst. Es ist zwingend erforderlich, dass der Kite wie in der Anleitung beschrieben aufgebaut ist. Ein inkorrekt Aufbau beeinträchtigt die Funktion des Sicherheitssystems. Alle Leinen und das Depowersystem müssen frei von Verdrehungen sein und die Safetyleash muss korrekt eingehangen sein (siehe Bilder).

1 OZONE DEPOWER FOIL SICHERHEITSSYSTEME

1 CHICKENLOOPVERBINDUNG

Der Chickenloop ist die Hauptverbindung zum Kite. Achte darauf, den Chickenloop mit dem Sperrfinger zu sichern (siehe Bilder).



1



2



3

2 AUSLÖSUNG UNTERHALB DER BAR

Alle Fahrer sollte ihre Kiteleash mit dem Auswehsystem verbinden. Das ist die kleine Öse an dem Edelstahl Ring. Wenn die Auslösung aktiviert ist, weht der Kite aus und fällt zu Boden/Wasser. Achte immer darauf, dass deine Leinen frei von Verdrehungen sind und dass die Kiteleash korrekt verbunden ist.



2 ERFAHRENE RIDER: (NICHT EMPFOHLEN, BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR)

Fahrer, die ausgehakte Tricks machen, oder einen sehr sicheren Umgang mit dem Kitematerial pflegen und viele Stunden an Kite-Erfahrung mitbringen, haben die Möglichkeit, sich im „Expert Modus“ einzuhängen. Dabei wird die mit Kunststoff ummantelte Schlaufe des Chickenloops durch den großen Ring geführt und dann im Auslösemechanismus des Chickenloops gesichert. Wenn die Bar nun im ausgehakt Zustand losgelassen wird (ohne das Auslösesystem zu aktivieren, wie z.B. bei einem versäumten Handlepass) wird der Kite depoweren, aber NICHT auswehen. Behalte für solche Situationen im Hinterkopf, dass der Chickenloop nicht in greifbarer Nähe ist und daher auch nicht ausgelöst werden kann. Wird der Chickenloop im eingehakten Zustand ausgelöst so rutscht die Schlaufe des Chickenloops automatisch durch den Stahlring und der Kite weht aus.




SICHERHEIT

1. 1ST SICHERHEITSTUFE

Löse den Chickenloop wie auf den Bildern dargestellt aus. Vorausgesetzt Deine Leash ist mit dem Auswehsystem verbunden, wird der Kite nun zu 100% depowern.



2. REAKTIVIERUNG DER CHICKENLOOP



3. FINALE SICHERHEITSTUFE (IN EXTREME NOTFÄLLEN)

Im Falle einer extreme Notsituation, in der Du dich vollständig vom Kite trennen musst, nutze den Schnellauslösemechanismus an der Safetyleash. Das wird den Kite und das Kontrollsystem vollständig vom Benutzer trennen und kann somit Gegenstände oder Personen windabwärts treffen. Dies kann zu ernsthaften Verletzungen bis hin zum Tode führen.

FAHRE VERANTWORTLICH.



SICHERHEIT

REAKTIVIERUNG DER LEASH



ERSTER FLUG

WARNUNG: Fliege den Kite nie bei starkem Wind zum ersten Mal. Wir empfehlen Unterricht von einem qualifizierten Lehrer zu nehmen.

WENIG WIND

Wenn es wenig Wind hat (weniger als 12kph) lege die Hinterkante direkt in den Wind und sichere sie mit Sand/ Schnee. Positioniere dich im Wind vor dem Kite und hänge dich in den Chickenloop ein. Mache ein paar Schritte zurück und schiebe die Bar weg. Der Kite wird sich füllen und abheben. Bei wenig Wind, kann man dem Kite ein wenig nachhelfen, indem man mit einem kleinen Ruck an den Hauptleinen über der Bar anzieht.



STRONG WINDS

Wenn der Wind stärker ist (mehr als 12 kph), lege den Kite mit dem Wind aus und sichere das zum Wind zeigende Flügelende mit Sand/ Schnee oder Board. Positioniere Dich 45° zum Kite in den Wind. Hänge Dich in den Chickenloop ein. Mache ein paar Schritte zurück während das windabwärts zeigende Flügelende sich langsam vom Boden abhebt. Der Kite füllt sich und hebt seitlich ab.



ERSTER FLUG



2



3

LANDEN

OPTION 1:

Löse das primäre Sicherheitssystem aus.


Versichere dich, dass die Safetyleash mit dem Auswehsystem verbunden ist (siehe Bilder, das ist der empfohlene Sicherheitsmodus). Löse den Megatron Chickenloop aus und der Kite wird vollständig auswehen und zu Boden fallen. (siehe SICHERHEIT)

OPTION 2:

Ziehe rund 2m der 5th Leine zügig durch den Chickenloop. Der Kite wird so seine gesamte Kraft verlieren und zu Boden fallen. Je weiter Du die Leine einziehst, desto weniger Kraft wird der Kite haben. Um den Kite nun am Boden zu sichern hake die Schlaufe (diese befindet sich an der 5th Leine rund 2m oberhalb der Bar) an deinen Bodenanker, Ground Stake oder an eins deiner Barhörner



1



2



3



4

LANDEN

OPTION 3:

Greife mit einer Hand die Handbremse und ziehe diese nach hinten und HALTE sie dort.

- Der Kite wird stillen und zu Boden sinken.
- Achte darauf die Handbremse nicht loszulassen bevor der Kite mit Sand oder Schnee gesichert wurde.



1



2

OPTION 4:

Fliege den Kite am Windfenterrand langsam und kontrolliert zu Boden.

- Ein Helfer sollte den Kite annehmen
- Laufe sobald der Helfer den Kite sicher hält auf den Kite zu, damit die Leinen an Spannung verlieren.



1



2

RÜCKWÄRTSSTART

Wenn der Kite auf dem Boden liegt mit der Vorderkante nach unten, ziehe die Handbremse und halte sie hinten. Der Kite wird rückwärts aufsteigen, sich umdrehen und richtig herum wieder landen. Der Kite kann nun wie gewohnt gestartet werden.



1




2

ERSTER FLUG

CLAMCLEAT TRIMMER

Um die Leine aus der Verzahnung des Trimmergehäuses zu lösen, ziehe zuerst die Trimmleine heraus und dabei nach unten, um sie damit aus der Verzahnung zu ziehen. Nun setze die Trimmleine an der gewünschten Stelle zurück in die Verzahnung. Ziehe die Trimmleine weiter aus dem Trimmergehäuse heraus, um den Kite weiter zu depowern. Das wird erforderlich, wenn du dich im überpowerten Zustand befindest (wenn der Wind zu stark für dich wird), für ausgehaktes Fahren, oder wenn du dich gehend über den Strand oder den Schnee bewegst. Lasse die Trimmleine weiter in das Trimmergehäuse rutschen (weiter weg von dir), um die Zugkraft des Kites zu erhöhen.





TRIMMEN BEI UNGLEICH GEDEHNTEN LEINEN

Alle Leinen sollten möglichst gleich lang gehalten werden. Flugleinen können sich über die Dauer der Nutzung dehnen. Grundsätzlich dehnen sich die Frontlines mehr als die Backlines, da über die Frontlines der Hauptteil der Last übertragen wird.

Um deine Leinen zu prüfen, wickle sie von der Bar ab und bitte einen Freund die Leinen am Bar zugewandten Ende zu halten. Nimm nun das andere Ende der Leinen und zieh alle Leinen stramm, um zu prüfen, ob sie gleich lang sind. Falls die Leinen nicht gleich lang sind, kannst du entweder...
1. ...die kürzeren Leinen entsprechend dehnen. Knüpfe dafür die kürzeren Leinen an eine Anhängerkupplung oder etwas ähnlich Solides. Nimm anschließend die Bar in die Hand und zieh mit ausreichend Kraft, um die Leine zu dehnen. Führe diesen Prozess mit jeder Leine durch, die im Vergleich zu der längsten verkürzt ist und prüfe erneut, ob alle Leinen gleich lang sind.
2. ...Verwende die Trimm-Knotenleine an den Vorleinen, die sich unter den Barenden befindet.

EXTRA TRIMMEINSTELLUNG



PFLEGE UND WARTUNG

Das Speedsystem und die Waageleinen müssen regelmäßig auf korrekte Länge überprüft werden. Andernfalls wird der Kite nicht die Leistung abliefern, für die er konzipiert wurde. Wenn das Speedsystem oder die Waageleinen verschlissen sind, oder nicht den Fertigungsmaßen entsprechen (+ oder - 15mm) müssen sie ersetzt werden. How To Videos und eine PDF des Waageplans mit allen Maßen findest du auf www.ozonekites.com.

Es ist unerlässlich, Deine Ausrüstung vor- und nach jedem Gebrauch zu überprüfen. Ersetze defekte Teile sofort durch neue Originalteile. Grobe Fehler können zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.

CHECKLISTE VOR UND NACH DEM GEBRAUCH:


Controlsystem und Chickenloop: Überprüfe auf Abrieb/Verschleiß, wenn irgendein Teil verschlissen ist, ersetze es umgehend. Reinige dein Controlsystem immer mit frischem Wasser nach jeder Session, löse es aus und resete es wieder, um stets die Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Verstaue dein Controlsystem mit dem Click-In Loop im ausgelösten Zustand. Resetze es beim nächsten Aufbau des Kites.

- **Leinen:** Kontrolliere die Leinen bei jedem Auf- und Abwickeln. Wenn eine davon beschädigt ist, tausche das entsprechende Paar aus.
- **Speedsystem:** Kontrolliere die Rollen und Leinen auf Abnutzung, und falls beschädigt, tausche sie sofort aus
- **Waageleinen:** Kontrolliere die Leinen ob sie beschädigt sind, und falls dem so ist, kontaktiere Deinen Händler
- **Schirm:** Überprüfe, dass keine Löcher und Risse im Tuch sind. Wenn der Stoff gerissen ist, kann man diesen mit dem mitgelieferten Stoffpflaster reparieren.

Achte darauf, dass das Tuch beim Kleben trocken ist. Bereite zwei Pflasterstücke vor, eines für die Außen- das andere für die Innenseite der beschädigten Stelle. Das Pflaster sollte den Riss mindestens 2 cm überlagern. Bei größeren Beschädigungen kontaktiere Deinen Händler

VERSTAUEN

- Lande und sichere Deinen Kite mit Sand, Schnee oder Board.
- Wickle die Leinen in achter Form auf die Barenden und sichere sie mit den Gummis.
- Lege die Bar neben die Vorderkante und befestige die Leinen mit dem Klettverschluss in der mittleren Zelle
- Lege Deinen Kite von den Enden in die Mitte zusammen.
- Rolle den Kite von der Vorderkante her auf mit der Bar innen liegend.



OZONE[®]

EST. 1998      OZONEKITES